



ESTOJO TESTE OXIDANTE

ESTOJO TESTE OXIDANTE, é um produto único, desenvolvido com tecnologia inovadora. Produzido exclusivamente para analisar os parâmetros químicos da água de maneira rápida, fácil e segura. Mede com precisão o residual de Oxidante na água, auxiliando a verificação dos parâmetros ideais da água de piscinas e Spas.

- Excelente auxiliar para um controle efetivo da qualidade da água da piscina e Spa.
- Tampa do frasco e estojo com lacre de segurança, para evitar acidentes e manter a qualidade do produto.

MODO DE USAR:
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

1. Mergulhe o tubo de ensaio na água e recolha uma amostra, com aproximadamente 30cm de profundidade, deixando a água na marca graduada de 25ml;
2. Adicione 5 gotas da solução "indicador Oxidante OXI 200" e movimente suavemente para homogeneizar (obtendo uma cor avermelhada), em seguida adicione 5 gotas do "titulante para Oxidante OXI 200". Se houver alteração da cor (de vermelho para AZUL), considerar níveis muito baixos ou nulo de oxidante, se não houver alteração de cor, continuar adicionando as gotas e homogeneizando a cada gota até ocorrer a alteração para a cor AZUL.
3. Quando a cor da solução alterar de vermelho para AZUL significa que o ponto final foi atingido; cessar a adição do titulante.
4. Some o total de gotas utilizadas e multiplique por 5, obtendo assim a quantidade total em ppm de Oxidante OXI 200 no sistema. Utilize a tabela do verso para auxiliar no cálculo.

TABELA OXIDANTE OXI 200

Nº de gotas do titulante	PPM
5	25
6	30
7	35
8	40
9	45
10	50
11	55
12	60
13	65
14	70

Obs.: Não retornar água analisada para a piscina. / Para melhor visualização das cores recomendamos luz natural. / Conserve o kit em lugar fresco, ao abrigo da luz solar direta. / Lave o tubo de ensaio após realizar a análise para manutenção da durabilidade dos materiais. / Não inverta as tampas, substituindo os frascos a cada 6 meses.

Refaça o teste periodicamente. Corrija o período da piscina de acordo com recomendação do fabricante do estabilizante.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: Estojos Teste Oxidante
Nome Químico: Soluções indicadoras
Tipo de formulação: Líquido
Composição: Soluções aquosas de indicadores.
Estado Físico: Líquido
Modo de Ação: Realiza a obtenção dos valores através de análise colorimétrica, os resultados são alcançados através de escala comparativa existentes nos tubos.
Apresentação:
 Embalagem primária: 1 unidade de estojos.
 Caixa de embarque: 12x1 estojos.
Reagentes:
 Embalagem primária: Frasco 23ml indicador de Sanitizante BQ400. Embalagem primária: Frasco 23ml indicador de pH.
 Embalagem secundária: Display com 12 frascos.
 Caixa de embarque: 4x12x23ml

ADVERTÊNCIAS:

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: CEATOX: (55) 0800 722 6001

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOÇÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar. **Não misture com outros produtos químicos, pois podem reagir ocasionando explosões.**

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

Indicação médica: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ATENÇÃO

- NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.
- ENXÁGUE ANTES DE DESCARTAR.
- NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.
- EMBALAGEM RECICLÁVEL.
- ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.
- DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.
- NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.