

KEEP CLOR

KEEPMAX ULTRA DECANTADOR

KeepMax utiliza de blends especiais de polímeros em sua estrutura. Com isso possui ULTRA capacidade de coagulação, decantação, floculação e clarificação, ou seja, remoção de grandes, medias e pequenas partículas de matéria orgânica sólida em suspensão, de uma forma rápida transformando-as em flocos grandes e consistentes, posteriormente removidas com facilidade através do processo de aspiração. Eficiência e praticidade no mesmo produto.

- Velocidade de reação três vezes mais rápido, comparado a outros clarificantes;
- Alto rendimento - Menor quantidade aplicada por m³;
- Aglutinação pesada – Evitando a elevação da decantação formada no fundo da piscina, facilitando o processo de aspiração;
- Não compromete a areia do filtro;
- Melhor relação Custo X Benefício do Mercado;



MODO DE USAR:**ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO**

Utilize a **FITA TESTE 4X1 KEEPCLOR** ou **ESTOJO MULTI TESTE KEEPCLOR** e analise a Alcalinidade Total, pH, dureza cálcica e cloro;

- Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120ppm;
- Mantenha o pH dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6;
- Dureza Cálcica deve estar entre 200 a 400ppm;
- Cloro livre de 2 a 4ppm;

Dosagem:

- 1ml/m³ (1.000 litros de água) para manutenção semanal.
- 3ml/m³ (1.000 litros de água) para clarificação de água turva.

Retrolave o filtro antes de acionar a filtração e certifique-se das boas condições do material filtrante (areia, zeolita, cartucho etc.). Dissolva previamente o produto em um balde com água da própria piscina, espalhando sobre toda a superfície com a filtração ou recirculação em funcionamento para homogeneização do produto. Após aplicação do produto aгуarde em torno de 4 a 8 horas para que toda sujeira esteja decantada no fundo da piscina. Passado esse período, aspire toda sujeira do fundo da piscina. O tempo de filtração adequado é um fator importante para a eficácia do produto. *Uso de KeepMax Ultra decantador KeepClor, não dispensa o uso de desinfetante para desinfecção da piscina.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: KeepMax Ultra decantador KeepClor

Nome Químico: Poliacrilamida Catiônica .

Nº CAS: 9003-05-8

Tipo de formulação: Líquido

Composição: Poliacrilamida Catiônica e Conservante

Estado Físico: Líquido

Modo de Ação: Produto destinado para floculação, clarificação e decantação de impurezas dissolvidas na água de piscinas. Age por aglomeração, aumentando o tamanho das partículas em suspensão na água, fazendo com que elas ganhem massa e decante no fundo facilitando sua retirada por meio de filtração, aspiração ou drenagem..

Embalagem primária: 250ml e 1 L

Apresentação: 12x250ml e 20x1L

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: **CEATOX: (55) 0800 722 6001**

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar **FOGO E/OU EXPLOSÃO**. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

Indicação médica: Não há antídoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ATENÇÃO

- **NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.**
- **ENXAGUE ANTES DE DESCARTAR.**
- **NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.**
- **EMBALAGEM RECICLÁVEL.**
- **ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.**
- **DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.**
- **NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.**