





PAC 30

ACQUA MAX

ULTRA DECANTADOR GRANULADO



FICHA TÉCNICA

1.DESCRIÇÃO E BENEFÍCIOS

FLOCULANTE, CLARIFICANTE E ULTRADECANTADOR PARA ÁGUAS DE RECREAÇÃO.

PAC30 ACQUAMAX ULTRA DECANTADOR OXIPOOL possui ULTRA capacidade de coagulação, decantação, floculação e clarificação, ou seja, remoção de grandes, medias e pequenas partículas de matéria orgânica sólida em suspensão, de uma forma rápida transformando-as em flocos grandes e consistentes, posteriormente removidas com facilidade através do processo de aspiração. Eficiência e praticidade no mesmo produto.

- Velocidade de reação três vezes mais rápido, comparado a outros clarificantes;
- Alto rendimento Menor quantidade aplicada por m³;
- Não compromete a areia do filtro;
- Melhor relação Custo X Benefício do Mercado;

2.INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Nome comercial: PAC30 ACQUAMAX ULTRA DECANTADOR OXIPOOL

Nome Ouímico: Cloreto de polialumínio

Tipo de formulação: Granulado

Composição:Cloreto de polialumínio------100%

Estado Físico: Granulado

Modo de Ação: Produto destinado para floculação, clarificação e decantação de impurezas dissolvidas na água de piscinas. Age por aglomeração, aumentando o tamanho das partículas em suspenção na água, fazendo com que elas ganhem massa e decante no fundo facilitando sua retida por meio de filtração, aspiração ou drenagem.

Embalagem primária: 250g e 1Kg. Apresentação: 20x250g e 20x1Kg.

3.MODO DE USAR:

Utilize os KITS DE ANÁLISES DE PARÂMETROS e análise a Alcalinidade Total e o pH; • Alcalinidade Total deve estar entre 80 e 120 ppm, • Mantendo dentro da faixa ideal 7,2 a 7,6.

Dosagem:

- •1g/m (1.000 litros de água) para prevenção e Clarificação.
- •3g/m (1.000 litros de água) para Turbidez acentuada
- •10g/m 1.000 litros de água) para tratamento de choque

Retrolave o filtro antes de acionar a filtração e Certifique-se das boas condições do material filtrante (areia, zeolita, cartucho etc.). Dissolva previamente o produto em um balde com água da própria piscina, espalhando sobre toda a superfície com a filtração ou recirculação em funcionamento para homogeneização do produto.

Após aplicação do produto aguarde em torno de 6 a 12 horas para que toda sujeira esteja decantada no fundo da piscina. Passado esse período, aspirar toda sujeira do fundo da piscina. O tempo de filtração adequado é um fator importante para a eficácia do produto.

*Uso de PAC 30 AcquaMax OxiPool não dispensa o uso de Sanitizante e Oxidante para desinfecção completa da sua água.

4.PRECAUÇÕES DE USO:

ADVERTÊNCIAS: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original. NA aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados com medida antes de reutilizá-los.

Telefone de emergência: CEATOX: (55) 0800 722 6001

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOSÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartar.

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação, procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou rotulo do produto. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os alhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômito.

Indicação médica: Não há antidoto específico. Em caso de ingestão recente poderão ser realizados procedimentos de esvaziamento gástrico. O tratamento sintomático deverá compreender medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória. Monitorização das funções hepática e renal deverá ser mantido. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico, encaminhamento para avaliação oftalmológica.

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

5.FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

CHEMIE SAÚDE AMBIENTAL LTDA-MATRIZ: CNPJ:35.700.846/0001-19 Rua, Rui Barbosa, 236 -Vila Adelaide- Pontal/SP-CEP:14180-000 FILIAL 1: CNPJ: 35.700.846/0002-08 Rua, Ariramba da Copa, 676 - Parque Industrial V- Arapogas/PR CEP:86702-262
FILIAL 2: CNPJ: 35.700.846/0004-61 Rua Barra, 211-Polo Industrial Tarumā-Lauro Freitas/BA - CEP:42722-160





6. FRASES DE ATENÇÃO

- NÃO REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA.
- ENXÁGUE ANTES DE DESCARTAR.
- NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS.
- EMBALAGEM RECICLÁVEL.
- ÁGUA PODE FALTAR, NÃO DESPERDICE.
- DOSAGENS INFERIORES ÀS RECOMENDADAS PRODUZEM RESULTADOS IMPERCEPTÍVEIS E INSATISFATÓRIOS.
- NÃO JOGUE ESSE PANFLETO EM VIAS PÚBLICAS.